

Multisport Hybrid Smartwatch



Verfügbare Farben :



Steel HR Sport ist eine Hybrid Smartwatch, die eigens für die spezifischen Bedürfnisse Ihres Work-outs entwickelt wurde. Sie bietet die Überwachung der Herzfrequenz, Multisport-Tracking, Connected GPS und eine Beurteilung des Fitnessniveaus mittels V02max-Schätzung. All diese State of the Art-Funktionen stehen in Form einer eleganten Armbanduhr bereit, die mit einer Wasserdichte von bis zu 50 m, einem bis zu 25 Tage langlebigem Akku und einem strapazierfähigen Gehäuse aus Edelstahl immer mit Ihnen Schritt hält.

Funktionen

Herzfrequenz-Überwachung: Nutzen Sie eine detaillierte Übersicht der in den einzelnen Herzfrequenz-Zonen zugebrachten Zeit (leichte, mittlere und intensive Intervalle sowie Höchstwerte)

Connected GPS: Tracken Sie spezifische Trainings-Sessions, wie etwa Laufen, Radfahren oder Gehen und sehen Sie sich nach dem Training die Strecke der Session auf einer Landkarte an, einschließlich Entfernungen, Tempo und Höhenmeter.

Fitnessniveau: Beurteilung Ihrer Herz-Kreislauf-Gesundheit beim Laufen auf Grundlage der VO2max-Schätzung.

24/7 Aktivitätstracking: Automatisches Tracken von Gehen, Laufen, Schwimmen, Schlafen, Entfernungen & verbrannten Kalorien

Multisport-Tracking: Wählen Sie Ihr Workout aus 30 verschiedenen Aktivitäten und aktivieren Sie den Trainingsmodus direkt am Handgelenk

Wasserdichte bis zu 50 m (5 atm)

Schlafanalyse: Erstellung eines Schlaf-Index auf Grundlage der Leicht- und Tiefschlafphasen sowie der Schlafdauer und von Schlafunterbrechungen

Stellen Sie den stillen Vibrationsalarm ein und aktivieren die Smart Wake-Up Funktion und wachen Sie zum idealen Zeitpunkt innerhalb Ihres Schlafzyklus auf.

Smart Notifications: Erstellen Sie ein individuelles Benachrichtigungsprofil und erhalten Sie Vibrationshinweise sowie Voransichten von Textnachrichten, Anrufen, Terminen und App-Mitteilungen direkt auf dem Uhrendisplay.

Health Mate App: Automatische Synchronisierung mit der kostenfreien Health Mate App, die Verlaufsentwicklungen abbildet und vielfältige Einblicke und Programme sowie Belohnungen zum Freischalten bietet.

Technische Daten & Design

Verfügbar für iOS (iOS 8 und höher) sowie Android (6 und höher)

Steel HR Sport verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, verchromte Zeiger sowie ein perforiertes Silikonarmband

Durch Drücken des Knopfes können Sie durch Daten wie Datum/Uhrzeit, Herzfrequenz, Schritte, Distanz, verbrannte Kalorien und Weckzeit blättern. Den Trainingsmodus aktivieren Sie durch einen anhaltenden Knopfdruck auf dem Uhrenknopf

Die Messung der Herzfrequenz erfolgt durch Photoplethysmografie (PPG), ein Verfahren, bei dem durch den Einsatz von grünem LED-Licht Schwankungen der Blutmenge im Handgelenk erkannt werden

Akkulaufzeit: Bis zu 25 Tage bei normaler Nutzung, bis zu 5 Tage im Trainingsmodus. 20 weitere Tage im Energiespar-Modus (nur Zeitanzeige & Aktivitätstracking)

Ladedauer: Circa 2 Stunden bis 100 %, circa 1 Stunde bis 80 %

Preis

Steel HR Sport 40 mm, Schwarz (20 mm breites Silikonarmband), **199,95 €**

Steel HR Sport 40 mm, Weiß (20 mm breites Silikonarmband), **199,95 €**